

Описание процесса установки и настройки «Кассовое ядро БФР»

Аннотация

Документ разработан с целью удовлетворения требований к регистрации ПрЭВМ «Кассовое ядро БФР» в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по наличию документа, содержащего описание процесса установки ПрЭВМ «Кассовое ядро БФР» в качестве виртуальной машины. Обращаем внимание, что ПрЭВМ «Кассовое ядро БФР» является частью ККТ «БФР-112ФС», включенной в реестр ККТ приказом ФНС России от 31.012021 № АБ-7-20/244@, поставляется вместе с ККТ и не требует от пользователя самостоятельной установки.

Сокращения


ФН – Фискальный Накопитель.
МГМ – Массо-Габаритный Макет
ККТ – Контрольно-Кассовая Техника.
ОФД – Оператор Фискальных Данных.
ЦТО – Центр Технического Обслуживания.
ФНС – Федеральная Налоговая Служба.
ФФД – Формат Фискальных Документов.

Подготовка


1. Скачайте с сайта образ виртуальной машины с установленным программным обеспечением «Кассовое ядро БФР» с сайта https://kassa.bifit.com/files/bfr_amd64.ova.
2. Сохраните **bfr_amd64.ova** на локальном ПК.
3. Скачайте дистрибутив программного обеспечения VirtualBox с сайта для Вашей Операционной системы: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>.
4. Запустите VirtualBox, следуйте инструкции по установке программного обеспечения

Запуск и настройка ПО Oracle VM VirtualBox


1. Запустите VirtualBox






2. Нажмите кнопку ИМПОРТИРОВАТЬ




3. В открывшемся окне, установите в качестве источника значение: «Локальная файловая система», нажмите на иконку с папкой.




4. В открывшемся диалоговом окне укажите файл конфигурации **bfr_amd64.ova**.5. Нажмите **ДАЛЕЕ**.6. В окне импорта конфигурации нажмите кнопку **ИМПОРТ**.


7. Дождитесь окончания импорта образа виртуальной машины




8. После успешного импорта образа, Вам будет доступно управление виртуальной машиной

9. Выберите виртуальную машину **bfr_amd64** и нажмите кнопку ЗАПУСТИТЬ.

10. Дождитесь пока виртуальная машина загрузится и Вам будет доступна консоль



11. Сверните (не выключайте) окно виртуальной машины
12. Откройте браузер в Вашей основной операционной системе.
13. Введите в адресной строке адрес **127.0.0.1:8080**




14. Введите логин/пароль, установленные по умолчанию: **admin/30**.

Первый запуск

Личный кабинет Администратора состоит из двух основных частей:

1. Меню – темная часть, находящаяся в левой части экрана;
2. Информационное окно – светлая, правая часть экрана.

После включения питания и первого запуска ПО, в отсутствии установленного в ККТ ФН, пользователю доступно следующее информационное окно.



Доступны следующие пункты меню:

1. Сервис
2. Выход

Перейдите в меню СЕРВИС.